


راهنمای نصب و راه اندازی آنتن رومیزی مدل ۱۰۷

www.haniantenna.com


استفاده از تلویزیون دارای گیرنده دیجیتال

فیش آنتن را به محل ورودی تیونر تلویزیون متصل کنید. در چند مرحله با قرار دادن آنتن در جهات مختلف، عملیات مربوط به کانال یابی را در تلویزیون انجام دهید و بهترین حالت را پیدا کنید.



استفاده از گیرنده دیجیتال


آنتن را به گیرنده دیجیتال وصل کنید ارتباط بین گیرنده دیجیتال و تلویزیون را از طریق کابل HDMI / AV برقرار کنید. حال به جستجوی کانال ها بپردازید.



جانمایی آنتن و محل نصب

آنتن خود را در چندین موقعیت مختلف تست کنید. انتخاب محل نصب و هم راستا بودن آنتن با ایستگاه پخش می‌تواند در دریافت سیگنال بهتر بسیار تاثیر گذار باشد

نکته : به خاطر داشته باشید که بعد از هر بار جانمایی در مکان جدید کار اسکن مجدد کانال‌های تلویزیون را انجام دهید



نکات ایمنی

آنتن را از تلویزیون و اشیای فلزی فاصله دهید تا از بروز اختلال در عملکرد آنتن جلوگیری شود .

آنتن‌هانی هانی

آنالوگ دیروز دیجیتال امروز

تهران - شهرستان بهارستان - ابتدای جاده شهریار - کوچه میهن ۳ - پلاک ۱۵

☎ ۰۲۱-۵۷۴۵۲

🌐 haniantenna.com

📷 haniantenna